




poste sip

mémento



Dans ce mémento, les consignes indiquent les touches du téléphone qu'il faut presser.

 signifie « décrocher »  signifie « raccrocher »

 désigne une manipulation, à suivre le cas échéant dans un ordre indiqué par  1,  2,  3 ou  ou

 désigne la touche permettant de valider la numérotation (émission d'appel)

Un poste SIP n'émet pas de numérotation au fur et à mesure que l'on presse les digits. La numérotation saisie est émise après validation. Il est donc nécessaire de se reporter à la documentation du poste SIP utilisé pour connaître cette touche.

ENREGISTREMENT

La mise en service d'un poste SIP nécessite, après connexion physique sur O.box, une phase d'enregistrement. Pour ce faire, 4 paramètres doivent être renseignés depuis le menu d'installation du poste :



- > L'adresse IP du serveur Proxy SIP : Cette adresse IP est l'adresse d'O.box, par défaut 192.168.1.1
- > L'adresse IP du registrar Server SIP : Cette adresse IP est l'adresse d'O.box, par défaut 192.168.1.1
- > Le numéro d'appel interne du poste SIP. (Numéro issu du plan de numérotation d'O.box, et défini pour la carte Switch Maître)

> Le numéro de port du protocole SIP : 5060 (Généralement pré-configuré sur les postes SIP standards)





Pour connaître le mode de programmation des paramètres ci-dessus, il est nécessaire de vous reporter à la documentation fournie avec le poste SIP.








APPELER

APPELER UN POSTE INTERNE









  + 401 à 416 + 

APPELER UN CORRESPONDANT EXTERNE

  +  + numéro du correspondant + 










  +   ou   (choix du faisceau) + numéro du correspondant + 

  +     à     pour un numéro abrégé commun + 

  +    à    pour un numéro abrégé personnel.

EMETTRE UN APPEL EXTERNE PROTÉGÉ






  +    + numéro du correspondant + 

  +    ou    (choix du faisceau) + numéro du correspondant + 

REPENDRE

Quand un appel se présente, le numéro de l'appelant (poste interne ou numéro de l'appelant si celui-ci n'est pas secret).

INTERCEPTER UN POSTE EN SONNERIE

  +   +  . L'appel intercepté est présenté au poste.

EN COURS DE COMMUNICATION

Il vous faut vous reporter à la documentation du poste SIP utilisé pour connaître les manipulations à effectuer concernant :



- > transférer un appel extérieur
- > Mise en garde et double appel
- > Reprise du premier correspondant (en double appel)
- > va et vient (en double appel)
- > Mise en attente d'un appel extérieur (parcage / reprise)

Suivant le type de poste utilisé, certaines fonctionnalités SIP sont offertes, soit par des touches de fonctions du poste, soit à travers un menu interactif disponible à l'afficheur du poste en fonction de son état. Pour utiliser ces fonctions, il est nécessaire de vous reporter à la documentation fournie avec le poste.



- **ATTENTION** : La fonctionnalité Conférence à Trois n'est pas supportée par O.box pour les postes SIP, l'activation de cette fonction depuis le poste ne sera donc pas opérationnelle.

PROGRAMMATION DU POSTE

programmer le réveil

 + 9 4 0 +  + Composez l'heure de cette façon HH mm du réveil souhaité

interdire la prise de ligne sur un poste



 + 9 1 5 +  + Composez le code secret de l'installation + le numéro du poste que vous souhaitez verrouiller.

S'ABSENTER, RENVOYER SES APPELS, BASCULER EN MODE NUIT

Votre poste est affecté à un ou plusieurs numéros d'appel direct. Pour chaque numéro, il est possible de programmer plusieurs modes de réception des appels parmi notamment « faire sonner les postes », « répondre en mode répondeur enregistreur ou simple », « standard automatique », « renvoi », etc. Ces possibilités correspondent aux différents fonctionnements (absence / présence) dans les modes jour et nuit. **La programmation des réceptions des appels suivant les modes de fonctionnement s'effectue depuis le logiciel d'administration.**

Il est possible de piloter depuis votre poste un renvoi permanent de vos appels vers un numéro extérieur. Ce renvoi est modifiable à distance et est totalement indépendant des modes présence, absence, jour et nuit.

PASSER LE POSTE EN ABSENCE / DÉSACTIVER



 + 9 3 1 +  Vos appels sont reçus selon le mode programmé depuis O.box Manager

PASSER EN NE PAS DÉRANGER / DÉSACTIVER

 + 9 3 2 +  Vos appels sont renvoyés vers le groupe opératrice.

RENOYER SES APPELS / DÉSACTIVER

Le renvoi n'est possible que si le poste destinataire n'est pas déjà lui même renvoyé.



 + 9 3 3 + 401 à 416+  Vos appels sont renvoyés vers le poste choisi.

PASSER L'INSTALLATION EN MODE JOUR OU NUIT



 + 9 0 4 4 +  + 4


ACTIVER / DÉACTIVER UN RENVOI PERMANENT VERS UN NUMÉRO EXTÉRIEUR

Remarque : Cette procédure est accessible à distance.

 + 9 0 7 +  + 0 0 0 0 code utilisateur, Il est modifiable depuis O.box Manager.

> Saisir le numéro direct à renvoyer (numéro de 10 chiffres) et validez par . Le guide vocal vous informe de l'état de renvoi de ce numéro

>  Pour activer un renvoi de ce numéro,  pour désactiver le renvoi.

> Saisir le numéro complet sur lequel effectuer le renvoi + 

> Activez le renvoi par  ou modifiez la saisie par 

MESSAGERIE VOCALE

POUR CHOISIR OU MODIFIER SON CODE SECRET

Chaque poste dispose d'un code secret personnel vous permettant de protéger la consultation de vos messages. A la livraison de O.box, ces protections sont inactives et le code secret vaut par défaut 0000. Aussi il est conseillé de protéger l'accès à vos messages par personnalisation de ce code.



 1 + 9 1 1 + 



 2 Saisir le code secret actuel



 3 Saisir le nouveau code secret et le saisir de nouveau pour confirmation


 4 


ÉCOUTER SES MESSAGES

 1 + 4 9 7 +  + votre code secret (s'il existe)

 2  1 Vous entendez les messages du plus ancien au plus récent
En cours d'écoute, vous pouvez appuyer sur






 7 et  9 pour passer d'un message à l'autre

 2 pour effacer le message

 6 pour connaître la date de son enregistrement







ENREGISTRER SES ANNONCES

 1 + 4 9 7 +  + 


 2  2 +  1 +  1 Enregistrez votre annonce après le bip, terminez par 

Vous avez modifié l'annonce de poste. Pour l'annonce de numéro direct, veuillez consulter le manuel complet

DÉPOSER UN MESSAGE À UN AUTRE POSTE SANS LE FAIRE SONNER

 +  R  4  9  7 +  3 + 401 à 416 et déposez votre message

NUMÉROS ABRÉGÉS PERSONNELS



2 Saisissez l'index du numéro à programmer (de 0 à 9)

3 Saisissez le numéro du correspondant

4 Validez par *

N° abrégés personnels	Nom
590	
591	
592	
593	
594	

N° abrégés personnels	Nom
595	
596	
597	
598	
599	

PLAN DE NUMÉROTATION ET REMARQUES

Ce tableau rappelle les codes par défaut à la livraison.

Ceux-ci peuvent être modifiés. Vous pouvez les noter dans la colonne « Votre code »


	A la livraison	Votre code
Prise de ligne	0	
Numéro abrégé commun	5000 à 5299	
Numéro abrégé personnel	590 à 599	
Messagerie Vocale	497	
Mise en garde	R2	

► Pour plus d'informations sur toutes les fonctions, veuillez vous reporter au manuel d'installation et d'utilisation sur votre CD Rom ainsi que sur les notices des postes SIP utilisés.

► Le marquage CE atteste que votre **O.box** est conforme à la directive européenne 1999/5/CE(R&TTE).

L'exemplaire intégral de la Déclaration de Conformité est disponible au format électronique sur votre CD Rom.

► **ATTENTION** : avant toute connexion d'un poste simple sur le produit **O.box**, assurez vous de sa conformité à la directive européenne 1999/5/CE(R&TTE).

► Conformément aux réglementations en vigueur, les appareils identifiés par le symbole  ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un centre de récupération prévu à cet effet.

► La programmation des services proposés par l'opérateur sur ses accès réseaux analogiques ou numériques nécessitent des précautions d'usage.

notes

notes



Mémento Poste Simple SIP
Edition 1 / Septembre 2007 / OENFP0200
Copyright©ADEPT Telecom
Sujet à changement sans communication préalable



ADEPT Telecom
Avenue de l'Europe
B.P.161
71204 Le Creusot
www.adept-telecom.com